Original		Rechange	
	Power		Power
	Eject	SURROUND	Eject / Surround
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
RADIO	Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
AUX/DI	Aux/Di/MP3 Link	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
HDMI	HDMI	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
DISC	Disc	GOTO TEXT	Text / Goto
	Up		Up
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left/<<		Left
	Left/<<	TUNE-	<< / Tune-
OK	OK	OK	OK
	Right/>>		Right
	Right/>>	TUNE+	>> / Tune+
TITLE BACK	Back/Title	RETURN BACK	Back / Return
TITLE BACK	Back/Title	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
	Down		Down

Original		Rechange	
OPTIONS	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	I<	PRESET-	I<< / Preset-
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Stop	HOLD	Stop / Hold
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
AMBISOUND	Ambisound	LIST SMART	Smart / List
TREBLE	Treble	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
BASS	Bass	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5

Original		Rechange	
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
0	0	HDMI - SAT 0	0
AUDIO SYNC	Audio Sync	HOME MENU	Menu / Home
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
ANGLE	Angle	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
REPEAT PROGRAM	Repeat / Program	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
REPEAT PROGRAM	Repeat / Program	SHIFT + PROGRAM TV/ RADIO	Shift + TV/ Radio / Program
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title

Original	Rechange