Original		Rechange	
	Power		Power
TV/HDD	TV/HDD	SEARCH TV/R	TV/R
TUNER	Tuner	AD SUBT	Subt
CAM	CAM	PICTURE FORMAT	Format
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
1	1	1	1
abc 2	2	2	2
def 3	3	3	3
ghi 4	4	4	4
jkl 5	5	5	5
mno 6	6	6	6
pqrs 7	7	7	7
tuv 8	8	8	8
wxyz 9	9	9	9
0	0	0	0
a/A T/C	T/C	FAV PRE-CH	Pre Ch
BACK	Back	RETURN BACK	Back

Original		Rechange	
MENU DISC	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
BROWSER HDD	HDD/Browser	APP MEDIA	Media
STOP	Stop		Stop
PAUSE	Pause		Pause
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
DAY-	I<<</Day-		I<<
DAY+	>>I/Day+		>>I
REC	Rec	REC MODE	Rec
JUMP BACK	Back Jump		<<
JUMP FWD	FWD Jump		>>
CHANNEL	Channel +	CH +	Ch +
CHANNEL	Channel -	CH -	Ch -
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok

Original		Rechange	
TIMER	Timer	TIMER AV	AV
EDIT	Edit	REPEAT TEXT	Text
TV VOL	Tv Vol +	+ VOL	Vol +
TV VOL	Tv Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
INFO	[i+]	DISPLAY INFO	Info
SYSTEM	System	HOME SMART	Smart
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Original	Rechange