Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Green	Green / APP / Repeat
Stop	Stop / Hold	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Pause	Pause / Step / Freeze	Blue	Blue / Prime Video / Random
Rec	Rec / Rec Mode	i+/Info	Info / Angle
<<	<< / Tune-	Options	Setup / OPT /
Play	Play / Slow	Up	Up
>>	>> / Tune+	Left	Left
([/]	Zoom / Size	OK	OK
☼	D.Menu / Top	Right	Right
[<>]	Picture / Format	Back	Back / Return
Tv Guide	Guide / EPG / -/--	Down	Down
Search	Shift + Red / Netflix /	Multiview	Display / Media
Sources	AV / Input / RDS	Vol +	Vol +
Smart Tv	Smart / List	List	Shift + Smart / List
Home	Menu / Home	CH+	CH+ / Page+
Exit/Tv	Exit / Cancel / Clear	Vol -	Vol -
Red	Red / Netflix / Search	Mute	Mute / Dimmer

Original		Rechange		Original	Rechange
	CH-		CH- / Page-		
1 . @	1	TV 1	1		
2 ABC	2	DVD 2	2		
DEF 3	3	CD - STB 3	3		
4 GHI	4	VIDEO 4	4		
5 JKL	5	TAPE 5	5		
MNO 6	6	TUNER 6	6		
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7		
8 TUV	8	USB 8	8		
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		