Mandis shop

Philips 996597001250

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Home	Menu / Home
Ambilight	D. Menu / Top	Red	Red / Netflix / Search
Sources	AV / Input / RDS	Green	Green / APP / Repeat
Settings	Setup / OPT /	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Top PicKs	Picture / Format	Blue	Blue / Prime Video / Random
Search	TV/ Radio /	Vol +	Vol +
Exit/TV	Exit / Cancel / Clear	Netflix	Shift + Red / Netflix /
Tv Guide	Guide / EPG / -/--	CH+	CH+ / Page+
Windows	Display / Media	Vol -	Vol -
List	Smart / List	Mute	Mute / Dimmer
Up	Up	CH-	CH- / Page-
Left	Left	1	1
OK	OK	2	2
Right	Right	3	3
Down	Down	4	4
←	Back / Return	5	5
+	Info / Angle	6	6

Original		Rechange		Original	Rechange
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
SUBTITLE	Subtitle	SUBTITLE	Subtitle / EQ		
0	0	0	0		
TEXT	Text	TEXT	Text / Goto		
■	Stop	■	Stop / Hold		
II	Pause	II	Pause / Step / Freeze		
●	Rec	●	Rec / Rec Mode		
◀◀	<<	◀◀	<< / Tune-		
▶	Play	▶	Play / Slow		
▶▶	>>	▶▶	>> / Tune+		