Original		Rechange	
	Power		Power
DEMO	Red/Demo	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	[I]	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
BROWSE MENU	Menu/Browse	HOME MENU	Menu / Home
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto
	Vol +	VOL +	Vol +
P	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -

Original		Rechange	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0	0	HDMI - SAT 0	0
P<P	P<P	RETURN BACK	Back / Return
	<<	TUNE-	<< / Tune-
CANCEL	Stop/Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
CANCEL	Stop/Cancel	HOLD ■	Stop / Hold

Original	Rechange	Original	Rechange
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
[i+]	Info / Angle		
[1I2]	Display / Media		
FAV	Fav / Marker / PC		

Original		Rechange	
	Power		Power
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Down		Down
	Menu		Menu / Home
	P+		CH+ / Page+
	P-		CH- / Page-
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8

Original		Rechange	
	9		9
	0		0
	P↔P		Fav / Marker / PC
	<<		<< / Tune-
	Stop/Cancel		Stop / Hold
	Play		Play / Slow
	>>		>> / Tune+
	Info		Info / Angle
	Subtitle		Subtitle / EQ
	Back		Back / Return
	Pause		Pause / Step / Freeze

Original		Rechange		Original		Rechange	
	Power		Power	3	3	3	3
DEMO	Red/Demo	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	4	4	4	4
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	5	5	5	5
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	6	6	6	6
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	7	7	7	7
	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	8	8	8	8
	Up		Up	9	9	9	9
	Left		Left	0	0	0	0
OK	OK	OK	OK	P↔P	P↔P	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Right		Right		<<	TUNE-	<< / Tune-
	Down		Down	CANCEL	Stop/Cancel	HOLD	Stop / Hold
BROWSE MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		Play	SLOW	Play / Slow
	Teletext	GOTO TEXT	Text / Goto		>>	TUNE+	>> / Tune+
P	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+		Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-		Info	ANGLE INFO	Info / Angle
1	1	TV 1	1		[1I2]	SIZE ZOOM	Zoom / Size
2	2	DVD 2	2		Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original	Rechange	Original	Rechange
Back	Back / Return		
Pause	Pause / Step / Freeze		