Original	Rechange
Power	Power
Ambilight	Pre Ch
Windows	Shift + Media
Tv/Exit	Exit
Rakuten Tv	TV/R
Menu	Menu
Netflix	Media
Pair/Sources	AV
Smart/Colors	Smart
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
←	Back
+	Options
Home	Shift + Smart

Original	Rechange
<<	<<
Play	Play
>>	>>
Stop	Stop
Pause	Pause
Rec	Rec
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
Tv Guide	Guide
CH+	Ch +
CH-	Ch -
1	1

Original		Rechange		Original	Rechange
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
LIST	Li st	DISC NAV LIST	Li st		