Original		Rechange	
	Power		Power
ambilight	ambilight	ECO 3D	3D
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Smart/Colours	HOME SMART	Smart
PAIR SOURCES	Sources/Pair	TIMER AV	AV
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
←	←	RETURN BACK	Back
	Home	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
+	+	FAV PRE-CH	Pre Ch
<<	<<	<<	<<
	Play	PLAY MODE	Play
>>	>>	>>	>>
	Stop		Stop

Original		Rechange	
	Pause		Pause
	Rec	REC MODE	Rec
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
+	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
+	CH+	+ CH	Ch +
–	CH-	CH –	Ch -
TV EXIT	Exit/TV	CLEAR EXIT	Exit
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
	Windows	SEARCH TV/R	TV/R
Rakuten TV	Rakuten tv	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
1	1	1	1
2	2	2	2

Original		Rechange		Original	Rechange
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
LIST TV GUIDE	Tv Gui de/ Li st	-/-- GUIDE	Gui de		