Original	Rechange
Power	Power
Open / Close	Exit
Disc	Shift + 1
Dock	Shift + 2
USB	Shift + 3
Radio	Shift + 4
Aux	Shift + 5
Digital In	Shift + 6
TV	Shift + 7
MP3 Line-In	Shift + 8
Disc Menu	D. Menu
Setup	Menu
Up	Up
Left	Left
OK	Ok
Right	Right
Down	Down

Original	Rechange
Back / Title	Back
Display	Info
Prev / REW	<<
Prev / REW	I <<
Play / Pause	Play
Play / Pause	Pause
Next / FFW	>>
Next / FFW	>>I
Mute	Mute
Stop	Stop
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Ambisound	Smart
1	1
2	2
3	3
4	4

Original		Rechange	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
PROGRAM SELECT	Select / Program	FAV PRE-CH	Pre Ch
PROGRAM SELECT	Select / Program	PROG SLEEP	Sleep
SHUFFLE REPEAT	Repeat / Shuffle	REPEAT TEXT	Text
AUDIO SYNC	Audio Sync	A	Red
BASS/TREBLE	Bass / Treble	B	Green
SOUND	Sound	C	Yellow
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
ANGLE	Angle	PICTURE FORMAT	Format
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual

Original		Rechange	
AUDIO	Audio	D	Blue