Original		Rechange	
	Standby / On		Power
	Search	SEARCH TV/R	TV/R
	Display	DISPLAY INFO	Info
	Repeat	REPEAT TEXT	Text
	Repeat A-B	SHIFT +	REPEAT TEXT Shift + Text
	Audio	SOUND DUAL	Dual
	Subtitle	AD SUBT	Subt
	Zoom	ZOOM	Eject
	Angle	PICTURE FORMAT	Format
	Return	RETURN BACK	Back
	Title	DISC NAV LIST	List
	Clear	CLEAR EXIT	Exit
	>>I		>>I
	I <<		I <<
	DVD	HOME SMART	Smart
	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	System Menu	TOP MENU MENU	Menu

Original		Rechange	
	Up		Up
	Left		Left
	OK		Ok
	Right		Right
	Down		Down
	Stop		Stop
	Play		Play
	Pause		Pause
	Marker	FAV PRE-CH	Pre Ch
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8

Original		Rechange	
9	9	9	9
0	0	0	0

Original	Rechange

Original	Rechange
Standby / On	Power
Search	TV/R
Display	Info
Clear	Exit
VCR	Smart
TV / VCR	Media
System Menu	Menu
Up	Up
Left	Left
OK	Ok
Right	Right
Down	Down
<<	<<
>>	>>
Stop	Stop
Play	Play
Pause	Pause

Original	Rechange
Marker	Pre Ch
Rec	Rec
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0