Original		Rechange	
	Power		Power
	MyChoice	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Clock	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Theme Tv	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
	Channel GRID	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D.Menu / Top Menu
	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Smart TV	LIST SMART	Smart / List
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
	Format	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Home	HOME MENU	Menu / Home
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	List	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
	Up		Up
	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left

Original		Rechange	
	OK		OK
	Right		Right
	Adjust	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Down		Down
	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	CH–	CH PAGE –	CH- / Page-
	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL –	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2

Original		Rechange		Original	Rechange
DEF 3	3	CD - STB 3	3		
4 GHI	4	VIDEO 4	4		
5 JKL	5	TAPE 5	5		
MNO 6	6	TUNER 6	6		
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7		
8 TUV	8	USB 8	8		
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		