Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Pause	Pause / Step / Freeze
Ambilight	Zoom / Size	Rec	Rec / Rec Mode
Info	Info / Angle	Red	Red / Netflix / Search
Search	D.Menu / Top	Green	Green / APP / Repeat
Sources	AV / Input / RDS	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Up	Up	Blue	Blue / Prime Video / Random
Left	Left	Vol +	Vol +
OK	OK	Netflix	Shift + Red / Netflix /
Right	Right	CH+	CH+ / Page+
Down	Down	Mute	Mute / Dimmer
←	Back / Return	Windows	Smart / List
Home	Shift + Menu /	Exit / Tv	Exit / Cancel / Clear
=	Menu / Home	Vol -	Vol -
<<	<< / Tune-	Rakuten Tv	TV/Radio /
Play	Play / Slow	CH-	CH- / Page-
>>	>> / Tune+	1	1
Stop	Stop / Hold	2	2

Original		Rechange		Original	Rechange
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
LIST TV GUIDE	List/Tv Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		