Original		Rechange	
	Power		Power
	Input 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
	Input 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
	Input 3	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
	Input 4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
	[<>] / [≡♦]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	[I >I <] / [≡+]	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD-STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX-HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	[i +] / Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original		Rechange	
	0	HDMI-SAT 0	0
	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	I-II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Vol +	VOL +	Vol +
	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol -	VOL −	Vol -
	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Up		Up
	Home Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Original	Rechange	Original	Rechange
Blue	Prime Video / RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
[...]	EQ / SUBTITLE — Subtitle / EQ		
[≡?]	LIST / SMART — Smart / List		
[≡i]	ANGLE / INFO — Info / Angle		
[≡]	GOTO / TEXT — Text / Goto		