Original		Rechange	
TV	Power		Power
1	Input 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	Input 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	Input 3	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
4	Input 4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
5	Input 5	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
PC	PC	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
HMG	HMG	FORMAT PICTURE	Picture / Format
[i+]/Timer/Inf		ANGLE INFO	Info / Angle
[ ]		SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
[↔]		SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
[←]		SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
HDMI CTRL	CTRL HDMI	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4

Original		Rechange	
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
EPG	EPG/DVD Top Menu/Guide	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
EPG	EPG/DVD Top Menu/Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
TV/DTV/ SAT	TV/DTV/SAT	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
P+		CH PAGE +	CH+ / Page+
CH RETURN	CH Return	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
	Vol +	VOL +	Vol +
P-		CH PAGE −	CH- / Page-
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol -	VOL −	Vol -
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Original	Rechange	Original	Rechange
Up	Up	>>I	>>I / Preset+
Left	Left	[≡?]	Zoom / Size
Enter	OK	<<	<< / Tune-
Right	Right	[≡i]	Sleep / Timer
Home	Menu / Home	>>	>> / Tune+
Down	Down	[≡]	Text / Goto
Return	Back / Return	I-II	I-II
Red	Red / Netflix / Search	[◄] DVD/[+]	Smart / List
Rec	Rec / Rec Mode	[<>] / HDD	Display / Media
Green	Green / APP / Repeat		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Stop	Stop / Hold		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Play	Play / Slow		
I <<	I << / Preset-		
[. . .]	Subtitle / EQ		

Original		Rechange	
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
EPG	EPG/ DVD Top Menu/ Gui de	GUIDE EPG	Gui de / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
	Vol + Tv	VOL +	Vol +
	Mut e Tv	DIMMER MUTE	Mut e / Di mmer
	Vol - Tv	VOL −	Vol -
	Up		Up
	Lef t		Lef t

Original		Rechange	
	Ent er	OK	OK
	Ri ght		Ri ght
	Menu/ Home	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
	Ret ur n	RETURN BACK	Back / Ret ur n
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / St ep / Fr eeze
	St op	HOLD	St op / Hol d
	Pl ay	SLOW	Pl ay / Sl ow
	I <<	PRESET-	I << / Pr eset -
	>>I	PRESET+	>>I / Pr eset +
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+

Original		Rechange	
	Power		Power
	[i +] / Ti mer / I nf		I nf o / Angl e
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
EPG	EPG/ DVD Top Menu/ Gui de		Gui de / EPG / - / - -
0	0	0	0
	P+		CH+ / Page+
	Vol + Tv		Vol +
	P-		CH- / Page-
	Mut e Tv		Mut e / Di mmer

Original		Rechange	
	Vol - Tv		Vol -
	X/ Exi t		Exi t / Cancel / Cl ear
	Up		Up
	Lef t		Lef t
	OK		OK
	Ri ght		Ri ght
	Menu/ Home		Menu / Home
	Down		Down
	Ret ur n		Back / Ret ur n

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Pause	Pause / Step / Freeze
1	1	Stop	Stop / Hold
2	2	Play	Play / Slow
3	3	I <<	I << / Preset-
4	4	>>I	>>I / Preset+
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
P+	CH+ / Page+		
Vol + Tv	Vol +		
P-	CH- / Page-		
Mute Tv	Mute / Dimmer		
Vol - Tv	Vol -		
Rec	Rec / Rec Mode		