Original	Rechange
Standby/On	Power
DVD/CD	Red
FM/AM Tuner	Green
Video/V1/V2/V3	Smart
MD Direct Play	Yellow
Tape Direct Play	Blue
System Vol +	Vol +
System Vol -	Vol -
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Original	Rechange
10/0	0
+10	Guide
Memory Condition	Shift + 1
Memory Last	Shift + 2
Search	Shift + TV/R
CLR	Exit
Test Tone	Shift + Exit
Repeat	Shift + Text
A-B	Shift + Play
Random	Shift + 6
Dimmer	Eject
Program	Sleep
Top Menu	Shift + Menu
Set Up DVD	Options
System	Media
Sound	Dual
Return	Back

Original		Rechange	
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
▶/II	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶/II	Pause	II	Pause
■	Stop	■	Stop
<</◁		«	<<
◁	Step/Slow	SHIFT +	Shift + Left
>>/I >		»	>>
	Step/Slow I >	SHIFT +	Shift + Right
I <</Prev.		K«	I <<
I <<	Folder/Group	CH −	Ch -
>>I/Next		»I	>>I
	Folder/Group >>I	CH +	Ch +
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Original		Rechange	
MENU	Menu System	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
DISP	Character DISP	DISPLAY INFO	Info
MUTE	Mute	MUTE	Mute
CH LEVEL	CH Level	REPEAT TEXT	Text
SURROUND	Surround	DISC NAV LIST	List
DSP	DSP	FAV PRE-CH	Pre Ch
AUDIO	Audio	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
SUB TITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
ANGLE	Angle	PICTURE FORMAT	Format
DVD DISP	DVD Disp	ECO 3D	3D
POWER	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
CH +	CH+ Tv	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
CH −	CH- Tv	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
VOL +	Vol + Tv	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +
VOL −	Vol - Tv	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
INPUT	Input Tv	TIMER AV	AV
CLOCK/ TIMER	Clock/Timer Tv	SEARCH TV/R	TV/R