Original	Rechange	Original	Rechange
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	Smart	Menu Off	Exit
Reveal	Media	Menu Down	Down
Subt.List	Subt	Back	Back
Sleep Timer	Sleep	Volume+	Vol +
Txt Stop	Stop	Chan.Up	Ch +
Info	Info	Menu audio	Dual
Menu video	D. Menu	Volume-	Vol -
Return TV	TV/R	Chan.Down	Ch -
Txt Expand	Eject	1	1
Text	Text	2	2
Menu	Menu	3	3
Menu Up	Up	4	4
Display	Shift + Info	5	5
TV/AV	AV	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Rechange	Original	Rechange
8	8	3.*	SHIFT + 3 Shift + 3
9	9	Level L	I<<
Guide -/-- 1.	GUIDE Guide	Level R/Woofer	>>I
0/10	0	Audio-	SHIFT + VOL − Shift + Vol -
2.Fav P/C 2.	FAV PRE-CH Pre Ch	4.# 16:9	PICTURE FORMAT Format
Red	A Red	Audio+	SHIFT + + VOL Shift + Vol +
On/Tim	SETTINGS OPT Options	Tone-	SHIFT + ▼ Shift + Down
Nicam/Mono	DISC NAV LIST List	Tone+	SHIFT + ▲ Shift + Up
Off/Tim	ECO 3D 3D		
Green	B Green		
Mix Scan	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text		
Color- S.Std	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual		
Yellow	C Yellow		
Color+ P.Std	SHIFT + PICTURE FORMAT Shift + Format		
Blue	D Blue		
Contrast+	SHIFT + + CH Shift + Ch +		
Contrast-	SHIFT + CH − Shift + Ch -		