Original	Rechange
On/Off	Power
Audio Off	Mute
Slow Down	Ch -
Stop	Stop
Slow Up	Ch +
Auto/Track	Red
Pause	Pause
Subt.	Subt
Rep/A-B	Shift + Text
Title	List
Repeat/1/All	Text
Zoom	Shift + Eject
DVD/TV	Media
Menu	Menu
Menu Up	Up
Display	Info
Return	Back

Original	Rechange
Menu Left	Left
Next	>>I
Progr.	Sleep
Prev.	I <<
OK Enter	Ok
Top Menu	Shift + Menu
Menu Right	Right
Menu Down	Down
Volume+	Vol +
Volume-	Vol -
1	1
2	2
3	3
4	4
Mark	Shift + Pre Ch
Digest	Shift + Info
Rewind	<<

Original	Rechange	Original	Rechange
Play	PLAY MODE ▶ Play	Np	SHIFT + AD SUBT Shift + Subt
Record	REC MODE ● Rec	Input Source	TIMER AV AV
F. Forward	» >>	Setup	SETTINGS OPT Options
R/L	B Green	Audio	SOUND DUAL Dual
Pbc	C Yellow	3D	ECO 3D 3D
5	5 5		
6	6 6		
7	7 7		
8	8 8		
Video	HOME SMART Smart		
9	9 9		
Syst. Preset	E-MANUAL D.MENU D. Menu		
+10	-/-- GUIDE Guide		
Angle	PICTURE FORMAT Format		
0	0 0		
C/CH	FAV PRE-CH Pre Ch		
Open/Close	ZOOM ⏏ Eject		