Original		Rechange	
Source		AV / Input / RDS	
Power		Power	
TV		Smart / List	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
Text		Text / Goto	
0		0	
Info		Info / Angle	
Picture		Picture / Format	
Menu		Menu / Home	

Original		Rechange	
PRG +		CH+ / Page+	
Up		Up	
Sound		Sound / Title	
Left		Left	
Vol -		Vol -	
Right		Right	
Vol +		Vol +	
CTRL		Display / Media	
PRG -		CH- / Page-	
Down		Down	
Mute		Mute / Dimmer	
Exit		Exit / Cancel / Clear	
Size / Audio		Shift +	Zoom /
Size / Audio		Audio / Lang I/II	
Still / Subt		Pause / Step / Freeze	
Still / Subt		Subtitle / EQ	
PIP / REP		Shift +	Green / APP / Repeat

Original	Rechange	Original	Rechange
Focus / A-B	Shift + Yellow / YouTube /	[≡?] / MTS	D.Menu / Top
Normal / Titl	Shift + Sound / Title	[≡] / Sleep	Sleep / Timer
CVBS1 / Back	Shift + 1	[≡i] / Time	Setup / OPT /
CVBS1 / Back	Back / Return	[≡] / PREPG	TV/Radio /
CVBS2 / OK	Shift + 2	Red / Delete	Red / Netflix / Search
CVBS2 / OK	OK	Green / Skip	Green / APP / Repeat
CVBS3 / Zoom	Shift + 3	Yellow / Inser	Yellow / YouTube / Repeat
CVBS3 / Zoom	Zoom / Size	Blue / Replace	Blue / Prime Video / Random
Y Pb Pr / Rotat	Shift + 4		
YC1 / Left	Shift + 5		
YC1 / Left	Shift + Left		
YC2 / Right	Shift + 6		
YC2 / Right	Shift + Right		
PC / Up	Fav / Marker / PC		
PC / Up	Shift + Up		
DVI / HDMI / Dow	Shift + 0		
DVI / HDMI / Dow	Shift + Down		