Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Smart Picture	Format
◴	Sleep	Menu	Menu
Exit	Exit	Text / OK	Ok
I-II	Dual	Text / OK	Text
I.S.	Smart	Up	Up
[i+]	Info	Left	Left
1	1	Right	Right
2	2	Down	Down
3	3	Vol +	Vol +
4	4	Vol -	Vol -
5	5	Mute	Mute
6	6	P +	Ch +
7	7	P -	Ch -
8	8	Red / Rec	Red
9	9	Red / Rec	Rec
0	0	Green / <<	Green
Smart Audio	SHIFT + SOUND DUAL	Green / <<	<<
	Shift + Dual		

Original	Rechange	Original	Rechange
Yellow / Stop	C Yellow		
Yellow / Stop	Stop		
Blue / Play	D Blue		
Blue / Play	PLAY MODE Play		
[X]	SHIFT + CLEAR EXIT Shift + Exit		
[♦] / ◴	ECO 3D		
[▯] / >>	SHIFT + Stop Shift + Stop		
[▯] / >>	>>		
[/≡]	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text		
[?]	SEARCH TV/R		
[≡i]	-/-- GUIDE Guide		