Mandis shop

RC8205/ 21

Original		Rechange	
	Vol +	VOL +	Vol +
	P+	CH + / PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	Power		Power
	P-	CH / PAGE −	CH- / Page-
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	PP	RETURN BACK	Back / Return
	PP	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original		Rechange	
	0	HDMI - SAT 0	0
	Display [+]	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto
	▯	HOLD ■	Stop / Hold
	?	LIST SMART	Smart / List
	↕	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	- / ψ	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
	- / ψ	◀	Left
Menu	Menu	HOME MENU	Menu / Home
Menu	Menu	OK	OK
	+ / >>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
	+ / >>I	▶	Right
	◇◇ / I-II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	◇◇ / I-II	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /

https://remotecontrols.fr/10020653-telecommande-de-remplacement-pour-RC8205-21-422190291.htm