Original		Rechange	
STANDBY	Standby		Power
TELETEXT	Teletext	REPEAT TEXT	Text
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
TRANSP	Transp.	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
CLOCK	Clock	SETTINGS OPT	Options
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SV/V+	SV/V+	APP MEDIA	Media

Original		Rechange	
TIMER	Timer	TIMER AV	AV
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Left		Left
	Right		Right
	Down		Down
		HOME SMART	Smart
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
P<P	P<P	FAV PRE-CH	Pre Ch
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
	<<		<<
STOP	Stop		Stop

Original		Rechange	
	>>		>>
INDEX	>I / Index		>>I
RECORD / OTR	Record / OTR	REC MODE	Rec
STILL	>I < Still		Pause

Original	Rechange