Original	Rechange
On/Off	Power
3. *	+ Shift + 3
Store	Setup / OPT /
Reveal	Play / Slow
On/Off	+ Shift + Power
Tune+	>> / Tune+
Tune-	<< / Tune-
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	Guide / EPG / -/--
0/10	0
2. Fav P/C 2.	Fav / Marker / PC
Red	Red / Netflix / Search

Original	Rechange
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Tone-	I<< / Preset-
Tone+	>>I / Preset+
3	3
Audio+	+ Shift + Vol +
Search	+ Shift + Red / Netflix /
4. # 16:9	Picture / Format
Surround	Eject / Surround
Nicam/Mono	+ Shift + Audio / Lang I/II
Level L	+ Shift + Left
Level R/Woofer	+ Shift + Right
Display	Display / Media
Mute	Mute / Dimmer
Txt Stop	Stop / Hold
Info	Info / Angle

Original	Rechange	Original	Rechange
Subt. List	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ	Volume-	VOL – Vol -
Sleep Timer	TIMER SLEEP Sleep / Timer	Menu audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II
Return TV	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /	Chan. Down	CH PAGE – CH- / Page-
Menu video	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top	1	TV 1 1
Text	GOTO TEXT Text / Goto	2	DVD 2 2
Txt Expand	SIZE ZOOM Zoom / Size		
TV/AV	RDS AV INPUT AV / Input / RDS		
Menu	HOME MENU Menu / Home		
Menu Up	Up		
Menu Left	Left		
OK Enter	OK OK		
Menu Right	Right		
Menu Off	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear		
Menu Down	Down		
Back	RETURN BACK Back / Return		
Volume+	+ VOL Vol +		
Chan. Up	+ CH PAGE CH+ / Page+		