Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	Play		Play / Slow
	Pause/Subpage		Pause / Step / Freeze
	Stop/Hold		Stop / Hold
	Rec		Rec / Rec Mode
	<</Index		<< / Tune-
	>>/Size		>> / Tune+
	I<</Mix		I<< / Preset-
	>>I/Timeshift		>>I / Preset+
	→I SI←		Audio / Lang I/II
	Subtitle		Subtitle / EQ
	→I PI←		Picture / Format
	Sleep		Sleep / Timer
	TXT		Text / Goto
	Input		AV / Input / RDS
	Menu		Menu / Home

Original		Rechange	
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
	Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
DISP	Disp	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CH	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5

Original		Rechange		Original	
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
MOUSE	Blue/Mouse	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /		
WWW.	WWW	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media		