Original	Rechange	Original	Rechange
Info	Info / Angle	Up / CH+	CH+ / Page+
Power	Power	FAV	Fav / Marker / PC
1	1	Left / Vol -	Vol -
2	2	Left / Vol -	Left
3	3	OK	OK
4	4	Right / Vol +	Vol +
5	5	Right / Vol +	Right
6	6	Down / CH-	CH- / Page-
7	7	Down / CH-	Down
8	8	Menu	Menu / Home
9	9	Exit	Exit / Cancel / Clear
Audio	Audio / Lang I/II	Blue / Pause	Pause / Step / Freeze
0 / Zoom	Zoom / Size	Blue / Pause	Blue / Prime Video / Random
0 / Zoom	0	Red / Text	Red / Netflix / Search
Mute	Mute / Dimmer	Red / Text	Text / Goto
Recall	Back / Return	Multivideo	Display / Media
Up / CH+	Up	Yellow / Subtitl	Subtitle / EQ

Original	Rechange	Original	Rechange
Yellow / Subtitl	YouTube / REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
TV / AV	RDS / AV INPUT — AV / Input / RDS		
Green / P/N	APP / REPEAT — Green / APP / Repeat		
SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0 — Shift + 0		
TV / Radio	PROGRAM / TV/ RADIO — TV/ Radio /		
EPG	-/-- / GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--		

Original		Rechange	
	Power		Power
TV/SAT	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
TV/SAT	TV/SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
TV/RADIO	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
TV/RADIO	TV/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
ZOOM	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
LIST	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
M/P	M/P	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Rechange	
V−	Left		Left
V−	Vol -	VOL −	Vol -
CH▲	CH+	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
CH▲	Up		Up
V+	Right		Right
V+	Vol +	+ VOL	Vol +
OK	OK	OK	OK
CH▼	CH-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
CH▼	Down		Down
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
P−	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4

Original		Rechange		Original	Rechange
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze		