Original	Rechange
On/ St andby	Power
Open/ Cl ose	Ej ect
CD	Yel l ow
Pl ay	Pl ay
Tuner	Gr een
Aux	Red
Pause	Pause
Sl eep	Sl eep
St op/ Band	St op
I <<</ Tuni ng-	I <<
>>I / Tuni ng+	>>I
<< Sear ch	<<
>> Sear ch	>>
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Ent er / Memo	Ok
Up	Up

Original	Rechange
Down	Down
Ri ght	Ri ght
Lef t	Lef t
Menu/ Set	Menu
Mut e	Mut e
Pl ay/ Pause i Po	Bl ue
Remot e i Pod	3D
Di mmer	Medi a
Ti me/ Di spl ay	I nf o
Cl ock	Shi f t + AV
Fol der Mode	TV/ R
SDB/ Tone	Dual
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

Original		Rechange		Original	Rechange
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0/10	0/10	0	0		
+10	+10	GUIDE	Guide		
PROG/DIR	Prog/Dir	TEXT	Text		
RANDOM	Random	SUBT	Subt		
REP 1/ALL	Rep 1/All	BACK	Back		
CLEAR	Clear	EXIT	Exit		
CALL	Call	PRE-CH	Pre Ch		
PTY	PTY	AV	AV		
DAB/XM/RDS	DAB/XM/RDS	FORMAT	Format		
⏮	I<< iPod	CH −	Ch -		
⏭	>>I iPod	CH +	Ch +		
P.LIST DOWN	P.List Down iPod	SHIFT + ▼	Shift + Down		
P.LIST UP	P.List Up iPod	SHIFT + ▲	Shift + Up		