Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Down	Down
Green/Prog	Green / APP / Repeat	PR+	CH+ / Page+
Yellow/Status	Yellow / YouTube / Repeat	Vol -	Vol -
Blue/Guide	Blue / Prime Video / Random	Mute	Mute / Dimmer
Blue/Guide	Guide / EPG / -/--	PR-	CH- / Page-
Red/Dec	Red / Netflix / Search	1	1
Up	Up	2	2
Violet/Text	Fav / Marker / PC	3	3
Violet/Text	Text / Goto	Index/Mark	Info / Angle
Exit	Exit / Cancel / Clear	4	4
I<<</Left	Left	5	5
I<<</Left	I<< / Preset-	6	6
OK	OK	0000	0
Right/>>I	Right	0000	0000
Right/>>I	>>I / Preset+	7	7
Menu	Menu / Home	8	8
Vol +	Vol +	9	9

Original	Rechange	Original	Rechange
SP/LP SP/ LP	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		
AV AV	RDS AV INPUT AV / Input / RDS		
REW. <<	TUNE- << / Tune-		
PLAY Play	SLOW Play / Slow		
F.FWD >>	TUNE+ >> / Tune+		
REC. Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
STOP Stop	HOLD Stop / Hold		
PAUSE Pause	STEP - FREEZE Pause / Step / Freeze		

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Vol -	Vol -
Green/Prog	Green / APP / Repeat	Mute	Mute / Dimmer
Yellow/Status	Yellow / YouTube / Repeat	PR-	CH- / Page-
Blue/Guide	Guide / EPG / -/--	1	1
Blue/Guide	Blue / Prime Video / Random	2	2
Red/Dec	Red / Netflix / Search	3	3
Up	Up	4	4
Violet/Text	Fav / Marker / PC	5	5
Violet/Text	Text / Goto	6	6
Exit	Exit / Cancel / Clear	0	0
Left	Left	7	7
OK	OK	8	8
Right	Right	9	9
Menu	Menu / Home	AV	AV / Input / RDS
Vol +	Vol +		
Down	Down		
PR+	CH+ / Page+		