Original	Rechange
Standby/On	Power
Eject	Eject / Surround
1/Slow-	1
2	2
3/Slow+	3
4/Shuttle-	4
5	5
6/Shuttle+	6
7/V-Lock Down	7
8	8
9/V-Lock Up	9
CLR/RST	Exit / Cancel / Clear
0/F. ADV	0
Index	Info / Angle
A. TRK	Smart / List
IPC	D. Menu / Top
Input	AV / Input / RDS

Original	Rechange
Repeat	Green / APP / Repeat
Audio	Audio / Lang I/II
TRK+	>>I / Preset+
Prog+	CH+ / Page+
Display	Display / Media
TRK-	I<< / Preset-
Prog-	CH- / Page-
<<	<< / Tune-
Stop	Stop / Hold
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
>>	>> / Tune+
Rec	Rec / Rec Mode
Menu	Menu / Home
Up	Up
Left	Left
OK	OK

Original	Rechange	Original	Rechange
Right	Right		
Down	Down		
Speed	Picture / Format		
DUB	Sound / Title		
TV/VCR	TV/Radio /		
Timer	Sleep / Timer		