Original		Rechange	
	Power		Power
	Source		AV
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	TTX/MIX		Text
	PRE-CH		Pre Ch
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute

Original		Rechange	
	P+		Ch +
	P-		Ch -
	CH List		List
	Content		Media
	Menu		Menu
	Guide		Guide
	Tools		Options
	Info		Info
	Return		Back
	Exit		Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Enter		Ok
	Red		Red
	Green		Green

Original		Rechange	
C	Yellow	C	Yellow
D	Blue	D	Blue
E-MANUAL	E-Manual	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
3D	3D	ECO 3D	3D
AD/SUBT.	AD/ Subt.	AD SUBT	Subt
■	Stop	■	Stop
I<<	I<<	I<<	I<<
<<	<<	<<	<<
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
II	Pause	II	Pause
>>	>>	>>	>>
>>I	>>I	>>I	>>I

Original	Rechange