Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	>>I	>>I
Open / Close	Eject	Dolby PLII Mode	Smart
Dimmer /	TV/R	Volume +	Vol +
DVD	Shift + 1	Volume -	Vol -
Tuner / Band	Shift + 2	Tuning + / CH -	Ch +
AUX	Shift + 3	Tuning - / CH	Ch -
NTSC/PAL / EZ	AV	Dolby PLII Effec	Media
MO/ST / Slow	Format	Return	Back
MO/ST / Slow	Shift + Play	Menu	Menu
Subtitle	Subt	Info	Info
Step	Shift + Pause	Mute	Mute
DSP / EQ	Options	Up	Up
Repeat	Text	Left	Left
I <<	I <<	Enter	Ok
Stop	Stop	Right	Right
Play / Pause	Pause	Down	Down
Play / Pause	Play	1 / RDS Displa	1

Original	Rechange	Original	Rechange
1 / RDS Displa	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info	Cancel	CLEAR EXIT Exit
2	2	Zoom	SHIFT + ZOOM Shift + Eject
3 / TA	3	Logo	A Red
Test Tone	ECO 3D 3D	Slide Mode	B Green
4 / PTY -	SHIFT + ◀ Shift + Left	Digest	-/-- GUIDE Guide
4 / PTY -	4	Remain	C Yellow
5 / PTY Search	5		
5 / PTY Search	SHIFT + OK Shift + Ok		
6 / PTY +	6		
6 / PTY +	SHIFT + ▶ Shift + Right		
Sound Edit	SOUND DUAL Dual		
7	7		
8	8		
9	9		
P. Scan / Tuner	FAV PRE-CH Pre Ch		
Sleep	PROG SLEEP Sleep		
0	0		

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	4 / PTY -	4
TV / Video	TV/R	5 / PTY Search	5
Volume +	Vol +	6 / PTY +	6
Volume -	Vol -	7	7
Tuning + / CH -	Ch +	8	8
Tuning - / CH	Ch -	9	9
Menu	Menu	0	0
Info	Info	Sleep	Sleep
Mute	Mute	Cancel	Back
Up	Up		
Left	Left		
Enter	Ok		
Right	Right		
Down	Down		
1 / RDS Displa	1		
2	2		
3 / TA	3		