Original		Rechange	
POWER	Power		Power
TV	Tv	SEARCH TV/R	TV/R
PRE-CH	PRE CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SOURCE	Source	TIMER AV	AV

Original		Rechange	
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Enter	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
CH LIST	CH LIST	DISC NAV LIST	List
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
TTX/MIX	TTX/MIX	REPEAT TEXT	Text
SUBT.	SUBT	AD SUBT	Subt
SRS	SRS	HOME SMART	Smart

Original		Rechange		Original	Rechange
P.SIZE	P SIZE	PICTURE FORMAT	Format		
I-II DUAL	Dual	SOUND DUAL	Dual		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play		
❚❚	Pause	❚❚	Pause		
■	Stop	■	Stop		
◀◀	<<	<<	<<		
▶▶	>>	>>	>>		
●	Rec	REC MODE ●	Rec		
AD	AD	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt		
FAV.CH	FAV CH	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch		