Original		Rechange	
	Power		Power
	Function		Smart / List
1	1 / CD		1
1	1 / CD	SHIFT +	Shift + 3
2	2 / VCR		2
2	2 / VCR	SHIFT +	Shift + 4
3	3 / DVD		3
3	3 / DVD	SHIFT +	Shift + 2
4	4		4
5	5 / SAT		5
5	5 / SAT	SHIFT +	Shift + 0
6	6		6
7	7		7
8	8		8
9	9		9
	Sleep		Sleep / Timer
0	0		0

Original		Rechange	
	DRC		Picture / Format
TUNER	TUNER		TV/Radio /
TUNER	TUNER	SHIFT +	Shift + 6
MO/ST	Mo. / St.		Sound / Title
ANALOG	Input Mode		AV / Input / RDS
VOLUME	Volume+		Vol +
VOLUME	Volume-		Vol -
MUTE	Mute		Mute / Dimmer
MENU	Menu		Menu / Home
TUNING MODE	Tuning Mode		Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
INFO	Info		Info / Angle
SUB WOOFER	Sub Woofer		Eject / Surround

Original		Rechange		Original	Rechange
TUNER MEMORY	Tuner Memory	PC / FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
STEREO	Stereo	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II		
SFE MODE	SFE. Mode	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat		
DOLBY PL II	PL. II Mode	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
PL II	PL II Effect	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
SPK LEVEL	SPK. Level	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ		
TEST TONE	Test Tone	GOTO / TEXT	Text / Goto		
RDS DISPLAY	RDS Display	SHIFT + MEDIA / DISPLAY	Shift + Display / Media		
PTY+	PTY+	SHIFT + ▲	Shift + Up		
PTY SEARCH	PTY Search	SHIFT + OK	Shift + OK		
PTY-	PTY-	SHIFT + ▼	Shift + Down		
TA	TA	SHIFT + ▶	Shift + Right		