Original		Rechange	
	Power		Power
	Source		AV / Input / RDS
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	TTX/MIX		Text / Goto
	0		0
	PRE-CH		Fav / Marker / PC
	Vol +		Vol +
	Mute		Mute / Dimmer
	CH+		CH+ / Page+

Original		Rechange	
	Vol -		Vol -
	Guide		Guide / EPG / -/--
	CH-		CH- / Page-
	Netflix		Shift + Red / Netflix /
	Home		Menu / Home
	prime video		Shift + Blue / Prime
	Samsung TV		TV/Radio /
	Up		Up
	Disney+		Picture / Format
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Return		Back / Return
	Down		Down
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat

Original		Rechange		Original	Rechange
C	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
D	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
SETTINGS	Settings	TOP MENU / D.MENU	D.Menu / Top		
INFO	Info	ANGLE / INFO	Info / Angle		
AD/SUBT.	AD/Subt.	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ		
■	Stop	HOLD / ■	Stop / Hold		
⏮	<<	TUNE- / ⏮	<< / Tune-		
⏮	I <<	PRESET- / ⏮	I << / Preset-		
▶	Play	SLOW / ▶	Play / Slow		
⏸	Pause	STEP-FREEZE / ⏸	Pause / Step / Freeze		
⏭	>>	TUNE+ / ⏭	>> / Tune+		
⏭	>>I	PRESET+ / ⏭	>>I / Preset+		