Mandis shop

BN59- 00887A

Original		Rechange	
POWER	Power		Power
TV	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radi o /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-	- -	-/-- GUIDE EPG	Gui de / EPG / -/- -
0	0	HDMI - SAT 0	0
PRE-CH	PRE- CH	PC FAV MARKER	Fav / Mar ker / PC
VOL	Vol +	VOL	Vol +
MUTE	Mut e	DIMMER MUTE	Mut e / Di mmer
CH	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Rechange	
VOL	Vol -	VOL	Vol -
SOURCE	Sour ce	RDS AV INPUT	AV / I nput / RDS
CH	CH-	CH PAGE	CH- / Page-
CH LIST	CH. Li st	LIST SMART	Smar t / Li st
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
HDMI	HDMI	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shi f t + 0
TOOLS	Tool s	OPT-TOOLS SETUP	Set up / OPT /
RETURN	Ret ur n	RETURN BACK	Back / Ret ur n
	Up		Up
	Lef t		Lef t
	Ent er	OK	OK
	Ri ght		Ri ght
INFO	I nf o	ANGLE INFO	I nf o / Angl e
	Down		Down
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT CANCEL	Exi t / Cancel / Cl ear
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netf l ix / Sear ch
	Gr een	APP REPEAT	Gr een / APP / Repeat

Original		Rechange		Original	Rechange
	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
P.MODE	P. Mode	FORMAT / PICTURE	Picture / Format		
MEDIA.P	Media. P	MEDIA / DISPLAY	Display / Media		
P.SIZE	P. Size	SIZE / ZOOM	Zoom / Size		
MTS	MTS	TOP MENU / D.MENU	D. Menu / Top		
SRS	SRS	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II		
S.MODE	S. Mode	TITLE / SOUND	Sound / Title		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		