Original	Rechange	Original	Rechange
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Audio Out	Mute	T. Set/Clock	Red
Slow Down	Shift + <<	Menu Right	Right
F. Adv	3D	Exit	Exit
Stop	Stop	Menu Down	Down
Pause	Pause	Next	>>I
Auto/Track	Subt	Prev.	I <<
Sp/Lp/Speed	Format	1	1
Slow/Dpss-	Ch -	Audio	Dual
Mon/TV	TV/R	2	2
Video/Go-To	D. Menu	3	3
Slow/Dpss+	Ch +	4	4
Menu	Menu	5	5
Menu Up	Up	6	6
Display	Info	7	7
VCR/TV	Media	8	8
Menu Left	Left	9	9

Original	Rechange	Original	Rechange
Vps/Pdc	Eject	Syst.	Options
-/--	Guide	Clear 00:00	Shift + Exit
0	0	Info/Intro	Shift + Info
Progr/C/CH	Pre Ch	Repeat	Text
Eject/Reverse	Shift + Mute	Timer/Record	Shift + Rec
Rewind	<<	Record	Rec
Play	Play	Timer/Sleep	Sleep
Ch. Memo	List	Frame Up	Vol +
Audio Dub	Shift + Dual	Input Source	AV
P. Back/R. +Play	Shift + Pause	Store	Shift + Down
Show View	Smart	Frame Down	Vol -
Counter Clock	Green		
Count Remain	Blue		
Counter Reset	Yellow		
X2 Rew/Play	Shift + Play		
F. Forward	>>		
Search Index	Shift + TV/R		