Original		Rechange	
TV/	Tv/Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Power		Power
WIDE	Wide	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	[_]/[▼]/[≡?]	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--/[≡o]	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
CS	CS	LIST SMART	Smart / List

Original		Rechange	
P▲	Up	▲	Up
P▲	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Left	◀	Left
	Vol -	VOL −	Vol -
F/OK	F/OK	OK	OK
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Right	▶	Right
P▼	Down	▼	Down
P▼	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	→ ←	MEDIA DISPLAY	Display / Media
P⇄P	P↔P	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	O/[≡x]	ANGLE INFO	Info / Angle
	[≡♦]	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	[≡+]	HOLD ■	Stop / Hold
	A1	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
TXT/TV	TXT/TV	GOTO TEXT	Text / Goto

Original	Rechange	Original	Rechange
A3	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
B1	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
B2	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		