Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Audi o	Dual
Mut e	Mut e	EPG	Gui de
Red/ I PTV	Red	i	I nf o
Gr een/ VOD	Gr een	Menu	Menu
Yel l ow/ YouTube	Yel l ow	Exi t	Exi t
Bl ue/ Qur an	Bl ue	FAV	Pr e Ch
<<	<<	Rec	Rec
>>	>>	Up	Up
I <<	I <<	OK	Ok
>>I	>>I	Down	Down
Pl ay	Pl ay	Ri ght	Ri ght
Pause	Pause	Lef t	Lef t
St op	St op	Vol +	Vol +
SAT	Smart	Vol -	Vol -
Medi a	Medi a	Page+	Ch +
Ti mer	AV	Page-	Ch -
Recal l	Back	1	1

Original		Rechange		Original	Rechange
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
SUBTITLE	Subt i t l e	AD SUBT	Subt		
TV/RADIO	Tv/ Radi o	SEARCH TV/R	TV/ R		

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	IPTV	Media
Mute	Mute	VOD	Smart
1	1	Info	Info
2	2	Menu	Menu
3	3	Exit	Exit
4	4	Recall	Back
5	5	Up	Up
6	6	Down	Down
7	7	OK	Ok
8	8	Right	Right
9	9	Left	Left
0	0	Red/YouTube	Red
Vol +	Vol +	Green	Green
Vol -	Vol -	Yellow	Yellow
TV/R	TV/R	Blue/Quran	Blue
Page+	Ch +	Audio	Dual
Page-	Ch -	TTX/CC	Text

Original	Rechange		Original	Rechange
FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch		
Source	TIMER AV	AV		
EPG	-/-- GUIDE	Guide		
SUB	AD SUBT	Subt		
Filelist	DISC NAV LIST	List		
SAT	ECO 3D	3D		
<<	<<	<<		
>>	>>	>>		
Play	PLAY MODE ▶	Play		
Pause	II	Pause		
I <<	I<<	I <<		
>>I	>>I	>>I		
Stop	■	Stop		
Rec/Timeshift	REC MODE ●	Rec		