Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SUBTIL		AD SUBT	Subt
TV / SAT		HOME SMART	Smart
FAV		FAV PRE-CH	Pre Ch
RCL		RETURN BACK	Back
	Up / CH+		Up

Original		Rechange	
	Down / CH-		Down
	Down / CH-	CH −	Ch -
	Right / Vol +		Right
	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
	Left / Vol -		Left
	Left / Vol -	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	Ok
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
	USB	APP MEDIA	Media
	Info	DISPLAY INFO	Info
	Audio	SOUND DUAL	Dual
	M / P	SETTINGS OPT	Options
	Up / CH+	+ CH	Ch +
	Page+	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
	Page-	SHIFT + CH −	Shift + Ch -

Original		Rechange		Original	Rechange
	Red / SAT		AV		
	Red / SAT		Red		
	Green / Zoom		Green		
	Green / Zoom		Eject		
	Yellow / Pause		Yellow		
	Yellow / Pause	SHIFT +	Shift + Pause		
	Blue / TV/Radi		Blue		
	Blue / TV/Radi		TV/R		
	<<		<<		
	>>		>>		
	Play		Play		
	Stop		Stop		
	I <<		I <<		
	>>I		>>I		
	Pause		Pause		
	Slow	SHIFT +	Shift + Play		