Original		Rechange	
	Power		Power
	[≡] / Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	[≡?]	SURROUND	Eject / Surround
	[. . .]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	[≡+]	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	[≡o]	SHIFT + EQ SUBTITLE	Shift + Subtitle / EQ
	[≡♦]	SIZE ZOOM	Zoom / Size
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original		Rechange	
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
ATV	ATV	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D. Menu / Top Menu
DTV	DTV	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
RADIO	Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
	I / II / I - II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Vol +	+ VOL	Vol +
	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
P.INFO	P. Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol -	VOL −	Vol -
	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
	[i +]	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	[<>]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
ECO	Eco	TITLE SOUND	Sound / Title
AV MODE	AV Mode	LIST SMART	Smart / List

Original	Rechange	Original	Rechange
Menu	Menu / Home	Option	Setup / OPT /
Up	Up	Rec	Rec / Rec Mode
Left	Left	Rec Stop	Shift + Stop /
OK	OK	Stop	Stop / Hold
Right	Right		
End	Exit / Cancel / Clear		
Down	Down		
Back	Back / Return		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Sleep	Sleep / Timer		
Power Down	Shift + Power		
<<< / Rev	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>> / Fwd	>> / Tune+		