Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
DTV	DTV	HOME SMART	Smart
RADIO	Radio	SEARCH TV/R	TV/R
USB	USB	SETTINGS OPT	Options
DVD	DVD	APP MEDIA	Media
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV GUIDE	Tv Guide	-/-- GUIDE	Guide

Original		Rechange	
	Recall	RETURN BACK	Back
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
P.MODE	P. Mode	PICTURE FORMAT	Format
S.MODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
CH +	CH +	+ CH	Ch +
CH −	CH -	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok

Original		Rechange	
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
ASPECT	Aspect	ECO 3D	3D
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
TEXT HOLD	Text Hold	SHIFT +	REPEAT TEXT Shift + Text
TEXT/DVD ZOOM	Zoom / Text	ZOOM	Eject
DISPLAY	Power / Display	SHIFT +	Shift + Power
DVD MENU	Rec / DVD Menu	REC MODE	Rec
⏮	I <<	<<	I <<
⏭	>>I	>>	>>I
■/⏏	Stop / Eject	■	Stop
◀◀	<<	<<	<<
▶▶	>>	>>	>>
▶II	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶II	Pause	II	Pause
DVD SETUP REC LIST	Rec List / DVD Setup	DISC NAV LIST	List

Original		Rechange	
GOTO	Red / Goto	A	Red
A-B	Green / A-B	B	Green
ANGLE	Yellow / Angle	C	Yellow
REPEAT	Blue / Repeat	D	Blue