Mandis shop

Sharp G1050BMSA

Original		Rechange	
Power		Power	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
-/--		Guide / EPG / -/--	
0		0	
Recall		Back / Return	
TV/Video		AV / Input / RDS	
CH-		CH- / Page-	
CH+		CH+ / Page+	
Mute		Mute / Dimmer	

Original		Rechange	
Vol -		Vol -	
Vol +		Vol +	
PIP		Display / Media	
Mode		Smart / List	

https://remotes.fr/Sharp/1665-252-telecommande-remplacement-pour-Sharp-G1050BMSA.htm