| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Open/Close | Eject / Surround | Setup | Setup / OPT / |
| Standby | Power | Return | Back / Return |
| Source | AV / Input / RDS | Up | Up |
| Function | D.Menu / Top | Pre/Tun | Fav / Marker / PC |
| TFT On/Off | Exit / Cancel / Clear | Left | Left |
| Mute | Mute / Dimmer | Enter | OK |
| 1 | 1 | Right | Right |
| 2 | 2 | Memo | Sleep / Timer |
| 3 | 3 | Down | Down |
| 4 | 4 | Auto | Rec / Rec Mode |
| 5 | 5 | Pause/Step | Pause / Step / Freeze |
| 6 | 6 | Play | Play / Slow |
| 7 | 7 | Stop | Stop / Hold |
| 8 | 8 | Vol - | Vol - |
| 9 | 9 | Vol + | Vol + |
| 0 | 0 | CH- | CH- / Page- |
| +10 | Shift + Guide / EPG / -/-- | CH+ | CH+ / Page+ |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| I << | I << / Preset- | Repeat | Green / APP / Repeat |
| >>I | >>I / Preset+ | R/L | Blue / Prime Video / Random |
| << | << / Tune- | 4:3/16:9 | 4:3/16:9 Picture / Format |
| >> | >> / Tune+ | EPG | Guide / EPG / -/-- |
| Zoom | Zoom / Size | TV/RADIO | TV/Radio / |
| Prog | Shift + TV/Radio / Program | VIDEO | Shift + 4 |
| Slow | Shift + Play / | EQ | Shift + Subtitle / EQ |
| A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| GOTO | Text / Goto | | |
| TITLE | Sound / Title | | |
| MENU | Menu / Home | | |
| DISPLAY | Display / Media | | |
| SUBTITLE | Subtitle / EQ | | |
| N/P | Red / Netflix / Search | | |
| LANGUAGE | Audio / Lang I/II | | |
| ANGLE | Info / Angle | | |
| RESUME | Smart / List | | |