Original		Rechange	
STANDBY	Standby		Power
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
PAGE	Page+	CH PAGE +	CH+ / Page+
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
	Page-	CH PAGE −	CH- / Page-
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Vol +	VOL +	Vol +
0	0	HDMI - SAT 0	0
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play / Slow

Original		Rechange	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol -	VOL −	Vol -
F.RWD	<<	TUNE-	<< / Tune-
F.FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+
SKIP-	I <<	PRESET-	I << / Preset-
SKIP+	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
PAUSE/STEP	Pause/Step	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
DVD/CARD/USB	DVD/Card/USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
DVD/CARD/USB	DVD/Card/USB	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original		Rechange		Original		Rechange	
	Down		Down				
VIDEO_OUT	Video_Out	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS				
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle				
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home				
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title				
PRG	PRG	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /				
CLR	CLR	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
MODE	Mode	LIST SMART	Smart / List				
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
MARK	Mark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size				