Mandis shop

Sony RMT-B118A

Original		Rechange	
	Power		Power
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
	Input Tv	SRC	SRC
	Open / Close	FAV 2. P/C	P/C / FAV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AUDIO	Audio		Audio
SUBTITLE	Subtitle		Subt.
VOL +	Vol +	+ VOL	VOL +

Original		Rechange	
	Vol -	VOL –	VOL -
DISPLAY	Display	INFO	INFO
YELLOW	Yellow	C	Yellow (C)
BLUE	Blue	D	Blue (D)
RED	Red	A	Red (A)
GREEN	Green	B	Green (B)
TOP MENU	Top Menu	EPG 1. -/--	-/-- / EPG
POP UP/MENU	Pop Up Menu	MENU	MENU
RETURN	Return	BACK	BACK
OPTIONS	Options	OPT+	OPT+
	Up		UP
	Down		DOWN
	Right		RIGHT
	Left		LEFT
	OK	OK	OK
HOME	Home	VOD	VOD
PREV	I <<		First

Original		Rechange		Original	Rechange
PAUSE	Pause		Pause		
NEXT	>>I		Last		
	<<		Rewind		
PLAY	Play		Play		
	>>		Fast Forward		
STOP	Stop		Stop		
NETFLIX	Netflix	MEDIA	MEDIA		
SEN	SEN	TV/R	TV/R		