Original		Rechange	
	Power		Power
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
	Input Tv	TIMER AV	AV
	Open/Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
	Vol +	+ VOL	Vol +

Original		Rechange	
	Vol -	VOL –	Vol -
	♥	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
POP UP/MENU	Pop Up/Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
HOME	Home	HOME SMART	Smart
	I <<		I <<

Original		Rechange	
	>>I		>>I
	Pause		Pause
	<<		<<
	>>		>>
	Pl ay		Pl ay
	St op		St op
DISPLAY	Di spl ay	DISPLAY INFO	I nf o
SEN	SEN	SEARCH TV/R	TV/ R

Original	Rechange