# Mandis shop

Sony RM-SCU35

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Pause | Pause |
| Sleep | Sleep | Stop | Stop |
| Clock Timer | Guide | Clear | Exit |
| Clock Timer Set | Pre Ch | Enter | Ok |
| Display | Info | Vol + | Vol + |
| Tuner Memory | Options | Vol - | Vol - |
| Play Mode / Tuning Mode | Shift + Play | EQ | Dual |
| Repeat / FM Mode | Text | Search | TV/R |
| USB | Red | Folder + | Ch + |
| CD | Yellow | Folder - | Ch - |
| Tuner / Band | Green | | |
| Function | Menu | | |
| - / I << | I << | | |
| >>I / + | >>I | | |
| << / ← | << | | |
| → / >> | >> | | |
| Play | Play | | |

https://remote-controls.ch/fr/Sony/10589-610-telecommande-remplacement-pour-Sony-RM-SCU35-A1840A.htm