Mandis shop

Sony RMTVB100I

Original	Rechange
Open/Close	Eject
Input Tv	AV
Power Tv	Shift + Power
Power	Power
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Top Menu	Menu
POP UP / Menu	D. Menu
Return	Back
Options	Options
Up	Up
Down	Down
Left	Left
Right	Right
Ok	Ok

Original	Rechange
Home	Smart
Favorite	Pre Ch
Netflix	Media
<<	<<
Play	Play
>>	>>
I <<	I <<
Pause	Pause
Stop	Stop
>>I	>>I
Subtitle	Subt
Audio	Dual
Mute	Mute
Display	Info
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -

https://remotecontrols.fr/Sony/1059-667-telecommande-remplacement-pour-Sony-RMT-VB100-149257.htm