| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Input | TIMER AV | AV |
| DIGITAL/ ANALOG | Digital / Analog | SEARCH TV/R | TV/R |
| SYNC MENU | Sync Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| | [ ≡] | REPEAT TEXT | Text |
| | Red | A | Red |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| YouTube | YouTube | APP MEDIA | Media |
| NETFLIX | Netflix | SHIFT + APP MEDIA | Shift + Media |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| | Info | DISPLAY INFO | Info |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE | Guide |
| OPTIONS | Options | SETTINGS OPT | Options |
| HOME | Home | HOME SMART | Smart |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| | Ok | OK | Ok |
| | Vol + | + VOL | Vol + |

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Vol - | VOL — | Vol - | | |
| | Mute | MUTE | Mute | | |
| | Recall | FAV PRE-CH | Pre Ch | | |
| PROG + | CH+ | + CH | Ch + | | |
| — | CH- | CH — | Ch - | | |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual | | |
| | [ . . . ] | AD SUBT | Subt | | |
| TITLE LIST | Title List | DISC NAV LIST | List | | |
| | << | << | << | | |
| | Play | PLAY MODE | Play | | |
| | >> | >> | >> | | |
| | I << | I << | I << | | |
| | Pause | | Pause | | |
| | >>I | >>I | >>I | | |
| REC | Rec | REC MODE | Rec | | |
| | Stop | | Stop | | |
| | [ +] | ECO 3D | 3D | | |