Original	Rechange	Original	Rechange
Sleep	Sleep / Timer	2	2
Auto Cal	Smart / List	3	3
Tv Power	Shift + Power	4	4
System Standby	Power	5	5
Video 1	Shift + 4	6	6
Video 2	Shift + 5	FM Mode	TV/ Radio /
Video 3	Shift + 7	7	7
DVD	Shift + 2	8	8
SAT	Shift + 0	9	9
TV	Shift + 1	D. Tuning	Eject / Surround
SA-CD / CD	Shift + 3	0 / 10	0
Tuner	Shift + 6	Enter / Memory	Fav / Marker / PC
2 CH	Red / Netflix / Search	Display	Display / Media
AFD	Green / APP / Repeat	Muting	Mute / Dimmer
Movie	Yellow / YouTube / Repeat	Up	Up
Music	Blue / Prime Video / Random	Left	Left
1	1	OK	OK

Original	Rechange	Original	Rechange
Right	Right		
Master Vol +	Vol +		
Tv Vol +	Shift + Vol +		
Down	Down		
Menu	Menu / Home		
Master Vol -	Vol -		
Tv Vol -	Shift + Vol -		
I << / Preset -	I << / Preset -		
Tv CH-	Shift + CH- /		
>>I / Preset -	>>I / Preset +		
Tv CH+	Shift + CH+ /		
<< / Tuning -	<< / Tune-		
>> / Tuning +	>> / Tune+		

Original	Rechange	Original	Rechange
Sleep	Sleep / Timer	2	2
Auto Cal	Smart / List	3	3
Power AV	Shift + Power	4	4
Power	Power	5	5
Video 1	Shift + 4	6	6
Video 2	Shift + 5	FM Mode	TV/ Radio /
Video 3	Shift + 7	7	7
DVD	Shift + 2	8	8
SAT	Shift + 0	9	9
TV	Shift + 1	D. Tuning/ D. Skip	Eject / Surround
SA-CD / CD	Shift + 3	-/--/>10	Guide / EPG / -/--
Tuner	Shift + 6	0/10	0
2CH	Red / Netflix / Search	Enter/Memory	Fav / Marker / PC
A. F. D.	Green / APP / Repeat	DVD Menu	D. Menu / Top
Movie	Yellow / YouTube / Repeat	Display	Display / Media
Music	Blue / Prime Video / Random	Tools	Setup / OPT /
1	1	Muting	Mute / Dimmer

Original	Rechange	Original	Rechange
Up	Up	Pause	Pause / Step / Freeze
Left	Left	Stop	Stop / Hold
OK	OK		
Right	Right		
Vol +	Vol +		
Return/Exit	Back / Return		
Return/Exit	Exit / Cancel / Clear		
Down	Down		
Menu	Menu / Home		
Vol -	Vol -		
I <</ Preset -	I << / Preset -		
← / Replay	Shift + I << / Preset -		
· →/ Advance	Shift + >>I / Preset +		
>>I / Preset +	>>I / Preset +		
<</ Tuning-	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>/ Tuning+	>> / Tune+		

Original	Rechange	Original	Rechange
Sleep	Sleep / Timer	2	2
Auto Cal	Smart / List	3	3
Power AV	Shift + Power	4	4
Power	Power	5	5
Video 1	Shift + 4	6	6
Video 2	Shift + 5	FM Mode	TV/ Radio /
Video 3	Shift + 7	7	7
DVD	Shift + 2	8	8
SAT	Shift + 0	9	9
TV	Shift + 1	D. Tuning/ D. Ski	Eject / Surround
SA-CD/CD	Shift + 3	-/--/>10	Guide / EPG / -/--
Tuner	Shift + 6	0/10	0
2CH	Red / Netflix / Search	Enter/Memory	Fav / Marker / PC
A.F.D.	Green / APP / Repeat	Display	Display / Media
Movie	Yellow / YouTube / Repeat	Muting	Mute / Dimmer
Music	Blue / Prime Video / Random	Up	Up
1	1	Left	Left

Original	Rechange	Original	Rechange
OK	OK		
Right	Right		
Vol +	Vol +		
Down	Down		
Menu	Menu / Home		
Vol -	Vol -		
I <</ Preset -	I << / Preset -		
>>I / Preset +	>>I / Preset +		
<</ Tuning-	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>/ Tuning+	>> / Tune+		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		

Original	Rechange	Original	Rechange
Sleep	Sleep / Timer	2	2
Auto Cal	Smart / List	3	3
Power AV	Shift + Power	4	4
Power	Power	5	5
Video 1	Shift + 4	6	6
Video 2	Shift + 5	FM Mode	TV/ Radio /
Video 3	Shift + 7	7	7
DVD	Shift + 2	8	8
SAT	Shift + 0	9	9
TV	Shift + 1	D. Tuning	Eject / Surround
SA-CD / CD	Shift + 3	0/ 10	0
Tuner	Shift + 6	Enter / Memory	Fav / Marker / PC
2CH	Red / Netflix / Search	Display	Display / Media
A. F. D.	Green / APP / Repeat	Tools	Setup / OPT /
Movie	Yellow / YouTube / Repeat	Muting	Mute / Dimmer
Music	Blue / Prime Video / Random	Up	Up
1	1	Left	Left

Original		Rechange		Original	Rechange
	OK		OK		
	Right		Right		
	Vol +		Vol +		
	Down		Down		
	Menu		Menu / Home		
	Vol -		Vol -		
	Preset -		I << / Preset -		
	Preset +		>>I / Preset +		
	Tuning-		<< / Tune-		
	Tuning+		>> / Tune+		