Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Recall/-/--	Pre Ch
Mute	Mute	Red	Red
≡	Smart	Green	Green
[>I<]	Subt	Yellow	Yellow
Timer	Shift + AV	Blue	Blue
Input	AV	[ ]	TV/R
1	1	[≡]	Text
2	2	Menu	Menu
3	3	Guide	Guide
4	4	Up	Up
5	5	Down	Down
6	6	Right	Right
7	7	Left	Left
8	8	OK	Ok
9	9	Vol +	Vol +
0	0	Vol -	Vol -
[i+]/[?]	Info	Prog+	Ch +

Original	Rechange	Original	Rechange
Prog-	Ch -		

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	>>	>>
Mute	Mute	<<	<<
[>I <]	Subt	Play	Play
Timer	Shift + AV	Vol +	Vol +
Input	AV	Vol -	Vol -
[i +] / [?]	Info		
♪	Dual		
☼	Format		
[+]	3D		
[ ]	TV/R		
Up	Up		
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		
OK	Ok		
Pause	Pause		
Stop	Stop		

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	♪	Dual
Mute	Mute	☼	Format
[>I <]	Subt	[+]	3D
Timer	Shift + AV	[ ]	TV/R
Input	AV	Up	Up
1	1	Down	Down
2	2	Right	Right
3	3	Left	Left
4	4	OK	Ok
5	5	Pause	Pause
6	6	Stop	Stop
7	7	>>	>>
8	8	<<	<<
9	9	Play	Play
0	0	Rec	Rec
[i +] / [?]	Info	Vol +	Vol +
-/- - / Recall	Pre Ch	Vol -	Vol -

Original		Rechange		Original		Rechange	
PROG	Prog+	+ CH	Ch +				
	Prog-	CH −	Ch -				