| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Open/Close | Eject / Surround | -/--/Clear | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| Power | Power | 0 | 0 |
| DVD | Shift + 2 | Set | Guide / EPG / -/-- |
| Video | Shift + 4 | Vol - | Vol - |
| 1 | 1 | O)) | Audio / Lang I/II |
| 2 | 2 | [...] | Subtitle / EQ |
| 3 | 3 | Input Select | AV / Input / RDS |
| Prog+ | CH+ / Page+ | Tv/Video | TV/Radio / |
| 4 | 4 | Original / Playl | Text / Goto |
| 5 | 5 | Display | Display / Media |
| 6 | 6 | Time / Text | Shift + Text / |
| Prog- | CH- / Page- | Sur | Shift + Eject / Surround |
| 7 | 7 | System Menu | Smart / List |
| 8 | 8 | Title List | Sound / Title |
| 9 | 9 | Timer | Sleep / Timer |
| Vol + | Vol + | Top Menu | D.Menu / Top |
| -/--/Clear | Exit / Cancel / Clear | Up | Up |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| | Down | | Down |
| TOOLS | Tools | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | I << | PRESET- | I << / Preset- |
| | ← | SHIFT + | Shift + Left |
| | · → | SHIFT + | Shift + Right |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| ZOOM | Zoom | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| REC MODE | Rec Mode | SHIFT + REC MODE | Shift + Rec / Rec Mode |
| SYNCHRO REC | Synchro Rec | SHIFT + ANGLE INFO | Shift + Info / Angle |
| CHAPTER MARK | Chapter Mark | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| MARK ERASE | Mark Erase | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| | Camera | ANGLE INFO | Info / Angle |
| REPEAT | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | [+] | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| MARKER | Marker | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| SEARCH | Search | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |

| Original | Rechange |
|---|---|
| Open/Close | Eject / Surround |
| Power | Power |
| DVD | Shift + 2 |
| Video | Shift + 4 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| Prog+ | CH+ / Page+ |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| Prog- | CH- / Page- |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| Vol + | Vol + |
| -/--/Clear | Shift + Guide / EPG / -/-- |

| Original | Rechange |
|---|---|
| -/--/Clear | Exit / Cancel / Clear |
| 0 | 0 |
| Set | Guide / EPG / -/-- |
| Vol - | Vol - |
| O)) | Audio / Lang I/II |
| [...] | Subtitle / EQ |
| Input Select | AV / Input / RDS |
| Tv/Video | TV/Radio / |
| Original / Playl | Text / Goto |
| Display | Display / Media |
| Time / Text | Shift + Text / |
| Sur | Shift + Eject / Surround |
| System Menu | Smart / List |
| Title List | Sound / Title |
| Timer | Sleep / Timer |
| Top Menu | D.Menu / Top |
| Up | Up |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| | Down | | Down |
| TOOLS | Tools | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | I << | PRESET- | I << / Preset- |
| | ← | SHIFT + | Shift + Left |
| | · → | SHIFT + | Shift + Right |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| ZOOM | Zoom | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| REC MODE | Rec Mode | SHIFT + REC MODE | Shift + Rec / Rec Mode |
| SYNCHRO REC | Synchro Rec | SHIFT + ANGLE INFO | Shift + Info / Angle |
| CHAPTER MARK | Chapter Mark | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| MARK ERASE | Mark Erase | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| | Camera | ANGLE INFO | Info / Angle |
| REPEAT | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | [+] | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| MARKER | Marker | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| SEARCH | Search | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | Rechange |
|---|---|
| Open/Close | Eject / Surround |
| Power | Power |
| DVD | Shift + 2 |
| Video | Shift + 4 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| Prog+ | CH+ / Page+ |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| Prog- | CH- / Page- |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| Vol + | Vol + |
| -/--/Clear | Shift + Guide / EPG / -/-- |

| Original | Rechange |
|---|---|
| -/--/Clear | Exit / Cancel / Clear |
| 0 | 0 |
| Set | Guide / EPG / -/-- |
| Vol - | Vol - |
| O)) | Audio / Lang I/II |
| [...] | Subtitle / EQ |
| Input Select | AV / Input / RDS |
| Tv/Video | TV/Radio / |
| Original / Playl | Text / Goto |
| Display | Display / Media |
| Time / Text | Shift + Text / |
| Sur | Shift + Eject / Surround |
| System Menu | Smart / List |
| Title List | Sound / Title |
| Timer | Sleep / Timer |
| Top Menu | D.Menu / Top |
| Up | Up |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| | Down | | Down |
| TOOLS | Tools | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| | ← | SHIFT + | Shift + Left |
| | · → | SHIFT + | Shift + Right |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| ZOOM | Zoom | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| REC MODE | Rec Mode | SHIFT + REC MODE | Shift + Rec / Rec Mode |
| SYNCHRO REC | Synchro Rec | SHIFT + ANGLE INFO | Shift + Info / Angle |
| CHAPTER MARK | Chapter Mark | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| MARK ERASE | Mark Erase | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| | Camera | ANGLE INFO | Info / Angle |
| REPEAT | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | [+] | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| MARKER | Marker | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| SEARCH | Search | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Open/Close | SURROUND | Eject / Surround |
| | Power | | Power |
| | 1 | TV 1 | 1 |
| | 2 | DVD 2 | 2 |
| | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| | Prog+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| | 5 | TAPE 5 | 5 |
| | 6 | TUNER 6 | 6 |
| | Prog- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| | 8 | USB 8 | 8 |
| | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| | Vol + | VOL + | Vol + |
| | -/--/Clear | SHIFT + -/-- GUIDE EPG | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| | Set | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| | O)) | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| | [...] | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| | Input/Tv/Video | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| | Time/Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| | Title List | TITLE SOUND | Sound / Title |
| | Timer | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| | Top Menu | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| | Up | | Up |
| | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Left | | Left |
| | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| | Down | | Down |
| | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| ← | SHIFT + ◀ | Shift + Left | |
| → | SHIFT + ▶ | Shift + Right | |
| >>I | PRESET+ ▶▶I | >>I / Preset+ | |
| <<I / I< | TUNE- ◀◀ | << / Tune- | |
| Play | SLOW ▶ | Play / Slow | |
| I>/ >> | TUNE+ ▶▶ | >> / Tune+ | |
| Pause | STEP-FREEZE II | Pause / Step / Freeze | |
| Stop | HOLD ■ | Stop / Hold | |
| Camera | ANGLE INFO | Info / Angle | |
| [+] | FORMAT PICTURE | Picture / Format | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |