Original		Rechange	
I/⏻	Power		Power
THEATRE SYNC	Power Theatre	SHIFT +	Shift + Power
MENU	Menu	TOP MENU / MENU	Menu
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU / MENU	Shift + Menu
RETURN	Return	RETURN / BACK	Back
MUTING	Muting	MUTE	Mute
VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol +
VOLUME –	Volume-	VOL –	Vol -
	Up		Up
ENTER	Enter	OK	Ok
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
TUNING – SLOW	<<I / Tuning-		<<

Original		Rechange	
TUNING + SLOW	I>/ >>I Tuning+		>>
PRESET –	I<< / Preset-		I<<
PRESET +	>>I / Preset+		>>I
DISPLAY	[*] Display	DISPLAY / INFO	Info
REPLAY	←/ Replay/ <I Step	CH –	Ch -
ADVANCE	Step I>/ Advance/ ·→	+ CH	Ch +
CLEAR	Clear	CLEAR / EXIT	Exit
DISC SKIP	Disc Skip	FAV / PRE-CH	Pre Ch
1	1		1
2	2		2
3	3		3
4	4		4
5	5		5
6	6		6
7	7		7
8	8		8
9	9		9

Original		Rechange		Original	Rechange
0	0	0	0		
ANGLE	Angle	A	Red		
SUBTITLE D.TUNING	Subtitle/D.Tunin	AD SUBT	Subt		
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual		
DYNAMIC BASS	Dynamic Bass	D	Blue		
MOVIE/ MUSIC	Movie/Music	C	Yellow		
SOUND FIELD	Sound Field	B	Green		
PROGRESSIVE	Progressive	SETTINGS OPT	Options		
FUNCTION	Function	SEARCH TV/R	TV/R		
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info		
AMP MENU	AMP Menu	APP MEDIA	Media		
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep		
PICTURE NAVI	Picture Navi	-/-- GUIDE	Guide		

Original		Rechange		Original	Rechange
TV I/⏻	Power	⏻	Power		
1	1	1	1		
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
-/-- CLEAR	- / - -	-/-- GUIDE	Gui de		
TV VOL +	TV Vol +	+ VOL	Vol +		
−	TV Vol -	VOL −	Vol -		
TV CH +	TV CH+	+ CH	Ch +		
−	TV CH-	CH −	Ch -		
TV/VIDEO	Tv/ Vi deo	SEARCH TV/R	TV/ R		